

# PRIRUČNIK ZA UPORABU

Datum izdavanja priručnika: 3. 5. 2016



#### Poštovani!

Za nesmetan rad pisača ili višenamjenskog uređaja (u nastavku teksta uređaj) i što jednostavniju upotrebu i kontrolu kvalitete tiska, u priručniku Vam nudimo neke od savjeta za korištenje uređaja i rješavanje problema, koji se eventualno mogu pojaviti.

Ukoliko rješenje ne možete pronaći u priručniku ili pak niste sigurni o kojoj se situaciji radi, za vas smo svaki dan dostupni putem servisnog e-maila zapisan na zadnjoj strani Priručnika za uporabu. Također nas možete i kontaktirati putem telefona. Kod problema s radom uređaja i tehničkih problema, molimo nazovite servisni broj telefona.

U vezi poteškoća prilikom korištenja uređaja te informacija o ugovorima i najmu dodatne opreme, možete nazvati prodajni broj telefona ili nam pisati na e-mail adresu zapisan na zadnjoj strani Priručnika za uporabu.

#### Sve slike u Priručniku za uporabu su simbolične.

Nositelji svih prava intelektualnog vlasništva na opremi i uređajima koje koristimo su treće osobe (proizvođači), osim na opremi na kojoj je izričito označeno da ju je proizvela tvrtka Optiprint, d. o. o. (npr. spremnik tinte). S proizvođačima i distributerima originalne opreme i uređaja nismo povezani i ne zastupamo nikoga od njih. Obrada ili ponovno punjenje uložaka, koji se koriste u radu uređaja, izvodi isključivo tvrtka Optiprint, d. o. o., a ne proizvođač uloška/uređaja ili nositelj prava intelektualnog vlasništva uložaka/uređaja.

#### Mnogo poslovnog uspjeha i zadovoljstva želi Vam ekipa Optiprinta!

Datum izdavanja priručnika: 3. 5. 2016 Online objavljivanje najnovije verzije Priručnika za uporabu: http://www.optiprint.hr/prirucnik

Tekst i slike koje se koriste u ovom priručniku su vlasništvo Optiprint, d. o. o., i zaštićeni su autorskim i srodnim pravima u skladu s propisima koji su na snazi u Republici Sloveniji. Bez pismenog dopuštenja Optiprint, d. o. o., i uzimajući u obzir ograničenja mjerodavnog autorskog prava i srodnih prava zabranjeno je bilo kakvo prepisivanje, umnožavanje (reprodukcija) ili na neki drugi način širenje i distribucija, osim i isključivo za osobne i nekomercijalne svrhe, pri čemu je potrebno održati sve navode autorskog i srodnih prava. Svaka instanca reprodukcije mora sadržavati oznaku "© 2016 – Optiprint, d. o. o. ".



#### KAZALO

1	OSNOVNE UPUTE				
	1.1	TISAK - Opći savjeti1			
	1.1.1	Kvaliteta i brzina tiska1			
	1.1.2	Različite postavke tiska1			
	1.2	BRIGA O NIVOU TINTE U SPREMNIKU OPTIPRINT			
	1.3	IZMJENA INKJET ULOŠKA4			
	1.4	FOTOKOPIRANJE			
	1.5	SKENIRANJE6			
	1.6	TESTNI ISPIS odnosno IZVJEŠĆE O STATUSU PISAČA7			
2	NAPF	REDNA UPUTSTVA			
	2.1	IZBOR PAPIRA			
	2.2	TISAK NA OMOTNICE			
	2.3	TISAK BEZ RUBA I FOTOTISAK			
	2.4	DRIVER			
	2.5	POSTAVKE FAKSA			
	2.6	DODATNE MOGUĆNOSTI10			
	2.6.1	Tiskanje na daljinu/od kuće – ePrint 10			
	2.6.2	Međusobno povezivanje više uređaja10			
	2.6.3	Vremenski odmaknut tisak10			
	2.6.4	Odvojena obrada ladica za papir10			
3	RJEŠ/	AVANJE PROBLEMA 11			
	3.1	SMANJENA KVALITETA TISKA			
	3.2	UKLANJANJE ZAGLAVLJENOG PAPIRA			
	3.3	CRTE III MRLJE KOD KOPIRANJA/SKENIRANJA14			
	3.4	IZOBLIČENI ZNAKOVI			
	3.5	UPOZORENJE O TINTI			
	3.6	OSTALE POTEŠKOĆE17			
4	SIGU	RNOSNE INFORMACIJE 18			
5	PROS	TOR ZA INTERNE ZABILJEŠKE 20			



# **1 OSNOVNE UPUTE**

#### 1.1 TISAK - Opći savjeti

1.1.1 Kvaliteta i brzina tiska

Uređaji imaju 3 različite mogućnosti kvalitete tiska:

**Draft:** najbrža postavka tiska, primjerena za tekst u boji i crno-bijelo te manje slike (logotip).

**Normal**: standardna postavka, srednja brzina tiska, primjerena za tisak teksta i manjih ili srednje velikih slika.

**<u>Best</u>**: najbolja kvaliteta, iako najsporija postavka tiska, primjerena za tisak visoko kvalitetnih slika s velikim pokrićem, fotografije preko cijelog lista itd.

#### 1.1.2 Različite postavke tiska

Prije tiska izaberite funkciju »Svojstva (pisača)« odnosno »(printer) Properties«.

Ovdje možete izabrati između većeg broja funkcija:

- kvaliteta/brzina tiska,
- jednostrani ili obostrani tisak,
- »booklet« tisak (kao knjižica),
- više strana na jednom listu,
- veličina papira (A4, omoti ...),
- ladica iz koje uređaj uzima listove, itd.



Postavke u programu **Microsoft Office** (programi Word, Excel, PowerPoint) (postavke se mogu razlikovati, ovisno o verziji programa):

	Print	
	Copies: 1	
Print		
Printer		î
🤳 Uređ	faj Optiprint	•
	<	Printer Properties
Settings		
Print All	Pages	•
Pages:		
Drint On	e Sided	
Only prin	e sided nt on one side of the page	•
Collated		
<sup>۳</sup> ,2,3 1,	2,3 1,2,3	· .
Portrait (	Orientation	•
A4		-
21 cm x 2	29,7 cm	· ·
Normal I	Margins	-
Left: 2,5	cm Right: 2,5 cm	
1 Page P	er Sheet	•
		Page Setup

Postavke u programu **Adobe/Acrobat Reader** (.pdf dokumenti) (postavke se mogu razlikovati, ovisno o verziji programa):

Printer, Uređaj Optiprint	] Help 🕢
Pages to Print	Comments & Forms
All	Document and Stamps
Current page	
Pages 1 - 54	Summarize Comments
More Options	8,27 x 11,69 Inches
Page Sizing & Handling 👔	Bagerodije Bart
Size Poster 🖹 Multiple 📄 Booklet	V5EDINA 1-(N0)
Size Options:	2 - CLAPRODUAN 2 2 - DEFINICIAN 2 4 - REZIDE RELI VEDENIAN 2
© Fit	42 Marce 40
Actual size	2 - ENCH MURCH CONCERNMENT AT LA VOCINAL 31     1- ELEVANDA, IN VENUS DA VENUS VENUS     5 - FRONTES MILITA RECOVERING COLU
Shrink oversized pages	12 Pagharen olar
Choose paper source by PDF page size	11.5 Vedera processo 0 11.5 Searcha vedera 0 11.2 Sancha 0
Print on both sides of paper	
Orientation:	
Auto portrait/landscape	
Portrait	un fühlt 2000 ann
🔘 Landscape	
Want to print colors as gray & black?	
	Page 1 of 54
Page Setup	Print Cancel



Sljedeći korak odabira različitih postavki isti je kao i kod tiska iz svih programa (postavke se mogu razlikovati, ovisno o verziji programa):

Okomito     Spis na obje strane:     Nema	~		
Redoslijed stranica: Od prve prema zadr Oblikovanje stranic Istranica po listu Brošura Iscrtaj obrub	ijoj ∨ e 1 ∨		
	1	U redu	Dodatno Odustani Primijer
gled Papir/Kvaliteta Odabir ladice za paj	pir		
Izvor papira	Printer Auto Select		~
Lator popula			
Veličina papira:	<b>■</b> A4		~
Veličina papira: Mediji:	E A4 Plain Paper		~
Veličina papira: Mediji: Postavke kvalitete	E A4 Plain Paper		* *
Veličina papira: Mediji: Postavke kvalitete O Best	<ul> <li>A4</li> <li>Plain Paper</li> <li>Normal</li> </ul>	) Draft	✓ ✓



#### **1.2 BRIGA O NIVOU TINTE U SPREMNIKU OPTIPRINT**

U slučaju da Vaš uređaj <u>upotrebljava vanjski spremnik Optiprint</u>, nakon nekog vremena (otprilike jedanput mjesečno) na poleđini spremnika provjerite količinu tinte preostale u spremniku. Ako se nivo spušta prema dolje (kada se koja od boja nalazi ispod označene crte), obavijestite nas putem telefona ili e-maila.



Na to ćemo Vas jednom mjesečno podsjetiti putem elektroničke pošte na adresu, koju ste nam dali za ove svrhe prilikom potpisivanja ugovora.

<u>U slučaju da ponestane tinte, a Vi nastavite s tiskom, uništit će se glava za ispis, u tom slučaju ćemo Vam za izmjenu iste biti prisiljeni zaračunati od 400 HRK do 600 HRK + PDV.</u>

#### 1.3 IZMJENA INKJET ULOŠKA

Ako Vaš uređaj <u>ne upotrebljava vanjski spremnik Optiprint</u> (gledaj gornju sliku), već upotrebljava originalne, prerađene ili ponovno napunjene izvorne inkjet uloške proizvođača uređaja, uređaj sam javlja kad tinte nestane. Inkjet uložak zamijenite tako da otvorite prednja vrata. Vrata povučete k sebi na mjestu označenom strelicom.





Pričekajte da se glava za ispis pomakne ulijevo. Inkjet uložak iz uređaja otkopčate pritiskom na uložak prema uređaju. Nakon što uređaj izbaci prazan uložak, možete ga bez primjene sile izvući iz glave za ispis. Potom na isto mjesto umetnete pun uložak. Pazite da prazan inkjet uložak zamijenite punim za istu tintu (npr. prazan inkjet uložak M zamijenite punim uloškom M) te da je uložak pravilno okrenut. Nakon što je uložak umetnut, zatvorite prednja vrata.

Uređaj i računalo kod upotrebe prerađenih ili ponovno napunjenih izvornih uloška proizvođača uređaja mogu javiti različita upozorenja, kao npr.:

- Neoriginalan inkjet uložak. Uloška nije izradio proizvođač pisača. Proizvođač pisača ne može jamčiti za kvalitetu ili pouzdanost opreme drugih proizvođača.
- Korišten inkjet uložak proizvođača pisača. Najmanje jedan od instaliranih uloška je korišten originalni uložak proizvođača pisača.
- Prazan inkjet uložak? Nestalo je originalne tinte proizvođača pisača. Taj uložak možete upotrebljavati samo ako sadrži pravu tintu (K, C, M ili Y).

Pritisnite OK, uređaj će se pripremiti i možete nastaviti s tiskom.

#### Prazne uloške ne bacajte, već ih obavezno vratite Optiprintovim serviserima.

#### **1.4 FOTOKOPIRANJE**

Fotokopirate preko staklene ploče ili s ulagača, koji prima od 35 do 50 listova A4 (odvisno o modelu).



<u>Sa staklene ploče</u>: pojedinačni listovi A4, sveske, knjige, spojeni dokumenti, listovi koji nisu A4 formata, oštećeni ili zgužvani listovi...

<u>Preko ulagača</u>: upotrebljava se za više listova, papir neka bude formata A4, ravan, da nije zgužvan, bez spojnica, neoštećen, uvijek s obrazom prema gore i s glavom papira prema naprijed.

U ulagač ne smijete staviti papir spojen sa spojnicom, zgužvan ili na neki drugi način oštećen papir. U slučaju da zbog nemarne upotrebe dođe do oštećenja uređaja, popravak nije uključen u cijenu najma.

Pomoću ekrana možete odrediti broj kopija, kvalitetu tiska, a kod pojedinih modela također i hoće li kopija biti dvostrana ili jednostrana. Ukoliko ne znate da li uređaj uzet u najam kod Optiprinta omogućava automatsko dvostrano fotokopiranje, kontaktirajte naše servisere.

Ako radite <u>više kopija jednog dokumenta, koji sadrži više od jednog lista</u>, prije kopiranja na ekranu uređaja izaberite »Postavke« i zatim opciju »Redanje kopija« i »Uključeno«, tako da uređaj najprije kopira sve listove, pohrani ih u svoju memoriju i onda ih redom otisne.

#### **1.5 SKENIRANJE**

#### Na računalu

Otvorite ikonu uređaja na radnoj površini.

Izaberite »Scan a Document or a Photo«. Otvorit će se program za skeniranje. Ovdje odabirete, hoćete li dokument skenirati kao ».pdf« ili kao ».jpeg«, zatim odabirete gdje ste dokument postavili (na staklenu ploču uređaja ili u automatski ulagač). Poslije završenog skeniranja uređaj Vas pita gdje želite pohraniti i kako želite imenovati Vaš dokument.



Automatsko dvostrano skeniranje iz automatskog ulagača omogućeno je samo kod pojedinih modela.

#### Na USB uređaj

U utor na prednjoj lijevoj strani uređaja umetnite USB. Nakon što je USB instaliran, on će se pojaviti na ekranu uređaja. Odaberite desnu strelicu na ekranu, zatim odaberite "skener" i "Memorijski uređaj." Potom odaberite u boji ili crno-bijeli sken.

#### – Skeniranje direktno u elektroničku poštu (samo pojedini modeli)

Najprije odaberite ikonu uređaja, koja se nalazi na radnoj površni, izaberite »Scan to Email Wizard« i slijedite upute. Tako ćete postaviti elektroničku adresu s koje možete slati e-mail poruke.

Zatim na uređaju izberite »Skeniraj«, potom »E-pošta«, unesite adresu elektroničke pošte, na koju želite sken poslati i naziv poruke te skenirajte dokument.

#### 1.6 TESTNI ISPIS odnosno IZVJEŠĆE O STATUSU PISAČA

Pomoću testnog ispisa možete između ostalog provjeriti ukupni broj ispisanih listova, ukupni broj ispisanih listova u boji i IP uređaja.

#### **Optiprint PISAČ:**

Na uređaju držite tipku X, dok se izvješće ne ispiše (otprilike 5–6 sekundi).

#### **Optiprint MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ:**

Na ekranu uređaja odaberite »Instalacija«, zatim »Izvješća« i »Izvješće o stanju pisača«.



# 2 NAPREDNA UPUTSTVA

#### 2.1 IZBOR PAPIRA

Papir stavite u ladicu (prihvata do 250 listova) i putem klizača, koji se nalazi sa strane ladice, poravnajte do oznake na dnu ladice. Ukoliko uređaj ima dvije ladice za papir, možete obadvije napuniti odjednom.

Za <u>svakodnevni tisak</u> preporučujemo kvalitetan papir težine 80 g/m<sup>2</sup>. Probali smo više varijanti te Vas možemo savjetovati kod odabira. Papir s dobrim omjerom između kvalitete i cijene možemo Vam dostaviti mi ili naš poslovni partner. Omogućava dobru kvalitetu tiska (kako teksta, tako i fotografija) i smanjuje mogućnost zaglavljivanja papira u uređaju. Za svakodnevni tisak na A3 papir preporučujemo kvalitetan papir težine 80-100 g/m<sup>2</sup>.

Za <u>tisak promocijskih i važnijih dokumenata</u> preporučamo kvalitetniji, 100-gramski papir, koji je prikladan za ink-jet tehnologiju tiska i pruža dobar kontrast te bolju postojanost boja.

Za <u>tisak naslovnih stranica, jednostavnijih brošura, slika</u> itd. preporučamo premazani papir težine od 160 do 220 g/m<sup>2</sup>.

Za <u>tisak fotografija</u> preporučamo foto papir (*glossy* ili *matt*) težine 150 g/m<sup>2</sup> ili više.

Najveća dozvoljena gramaža papira kojeg možemo upotrijebiti za tisak je 250 g/m<sup>2</sup>, odnosno 220 g/m<sup>2</sup> u slučaju premazanog papira. Kod upotrebe debljeg papira ne zaboravite promijeniti postavke uređaja!

#### 2.2 TISAK NA OMOTNICE

Dokument za tisak na omotnice pripremite tako da veličina lista odgovara veličini omotnice. Omotnice stavite u (gornju) ladicu za papir, tako da je strana omotnice na koju želite tiskati okrenuta prema dolje. Točno ih poravnajte na klizač, koji se nalazi sa



strane izvučene ladice. Ne slažite ih do vrha, kako bi ih uređaj mogao lijepo uzimati. Prije tiska odaberite i veličinu omotnice na koju ćete tiskati (više informacija oko postavke veličine u rubrici »Različne postavke tiska« koja se nalazi na stranici 1).

#### 2.3 TISAK BEZ RUBA I FOTOTISAK

Ovakav način tiska preporučan je samo na foto ili debljem papiru (preporučan papir težine barem 100 g/m<sup>2</sup> za tekst i 160 g/m<sup>2</sup> kod velike pokrivenosti bojom, odnosno kod slika). Prvi korak jednak je kao i kod izbora postavki tiska, samo što ovdje odabiremo »Edge-to-edge A4«, odnosno »Od ruba do ruba A4«.

gled Papir/Kvaliteta		
Odabir ladice za papi	r	
lzvor papira:	ig Printer Auto Select	~
Veličina papira: 🤇	Edge-to-Edge A4	¥
Mediji:	HP Brochure Paper 180g, Glossy	~

#### 2.4 DRIVER

Ukoliko na uređaj želite instalirati dodatna računala, a nemate CD s *driverima* (provjerite je li CD priložen uređaju, pored ispisanog Priručnika za uporabu), upravljački program možete skinuti sa službene Web stranice proizvođača uređaja.

U Google pretraživaču upišite *model uređaja + drivers* (*hrv. upravljački program*). Otvorite službenu Web stranicu proizvođača uređaja s *driverima*, odaberite svoj operacijski sistem i pohranite *drivere*. Ako niste u potpunosti sigurni koja je prava oznaka Vašeg uređaja, možete nam se za pomoć obratiti putem e-maila.



#### 2.5 POSTAVKE FAKSA

U većini slučajeva samo se priključi telefonski kabel i faks će raditi. Uređaj podržava faksove u boji, iako savjetujemo da se uvijek šalje crno-bijeli faks. Ukoliko primatelj ne posjeduje faks u boji neće ga moći primiti, dok crno-bijeli faks može primiti svaki uređaj.

#### 2.6 DODATNE MOGUĆNOSTI

Za pomoć kod postavki iz ovog poglavlja obratite se na servisni e-mail ili na servisni telefon.

#### 2.6.1 Tiskanje na daljinu/od kuće – ePrint

Uređaj podupire funkciju tiska na daljinu, od kuće, iz udaljenih područja, podružnica ...

#### 2.6.2 Međusobno povezivanje više uređaja

Ako upotrebljavate više naših uređaja, može ih se međusobno povezati. Na taj način, u slučaju da je prvi uređaj već zauzet, automatski počinje s tiskom drugi uređaj.

#### 2.6.3 Vremenski odmaknut tisak

Uređaj omogućava mogućnost postavke vremenskog odmaka. Primjer: postavi se danas da uređaj počne tiskati sljedeći dan u određeno vrijeme.

#### 2.6.4 Odvojena obrada ladica za papir

Uređaj može imati 2 ladice za papir. Moguće je postaviti da se svaka koristi odvojeno. U jednoj se nalazi standardni uredski papir s najbržom postavkom tiska, a druga može biti namijenjena drugačijem papiru, predštampanim listovima, foto kvaliteti tiska itd.



# **3** RJEŠAVANJE PROBLEMA

#### 3.1 SMANJENA KVALITETA TISKA

U primjeru slabije kvalitete tiska možete je popraviti čišćenjem glave za ispis.

#### **Optiprint PISAČ:**

- Lokalna instalacija (preko USB porta)
  - 1) Odaberite ikonu pisača na radnoj površini.
  - 2) Odaberite funkciju »Maintain Your Printer«.



3) Odaberite funkciju »Clean Printheads«, pričekajte približno jednu minutu i dobit ćete otisnuti papir. Po potrebi postupak možete ponoviti još dva puta.





#### Mrežni priklop (prek kabla UTP)

- 1) Otvorite internetski *browser* i u gornju rubriku upišite <u>IP pisača.<sup>1</sup></u>
- 2) Na taj ćete način doći do njegovog »ugrađenog web-poslužitelja«.
- 3) Odaberite opciju »Alati«, zatim »Alati za kvalitetu ispisa«.
- 4) Odaberite »Očisti glavu pisača«, pričekajte približno jednu minutu i dobiti ćete ispisanu stranicu, koja identificira kvalitetu tiska.
- 5) Po potrebi postupak možete ponoviti još dva puta.

Embe	edded Web Server	(Ugrađeni web	poslužitelj)					
» Početna stranica	» Provjera	» Faks	» Web-usluge	» Mreža	Alati	» Postavke		
			Alati > Ala	<sup>Alati za kvaliteti ti za kva</sup>	alitetu is	spisa		
Informacije o proizvodu » Informacije pisača » Mjerač razine tinte			Kval	Kvaliteta ispisa Pokrenite alate za održavanje da biste popravili ispisnu kvalitetu svojih ispisa.				
<b>Izvješća</b> » Izvješće o korištenju » Dnevnik događaja				Izvješće kvalitete ispisa Poravnaj pisač				
Alati » Označavanje » Alati za kvalitetu ispisa » Evidencija inventara				Očisti glavu	pisača			
<ul> <li>» Evidencija inventara</li> <li>Postavke sigurnosnog kopiranja i vraćanja</li> <li>» Sigurnosna kopija</li> <li>» Vraćanje</li> </ul>								

#### **Optiprint VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJ:**

1

- 1) Na ekranu uređaja odaberite ikonu »Postavke«, zatim »Alati«.
- Odaberite funkciju »Čišćenje glave za ispis «, pričekajte približno jednu minutu i dobiti ćete ispisanu stranicu, koja identificira kvalitetu tiska.
- 3) Postupak po potrebi ponovite još dva puta.

IP dobijete tako da pet sekundi držite pritisnutu tipku X na pisaču.



#### 3.2 UKLANJANJE ZAGLAVLJENOG PAPIRA

Zaglavljeni papir možete ukloniti na jedan od sljedećih načina.

1) Otvorite prednja vrata na način da ih povučete prema sebi na mjestu označenom strelicom. Oprezno izvucite zaglavljeni papir, pazeći pritom da ga još više ne poderete, odnosno da koji komadić ne ostane zaglavljen u uređaju.



- 2) Na stražnjoj strani uređaja nalazi se ispupčena, duguljasta komponenta. Istovremeno pritisnite gumb na lijevoj i desnoj strani komponente. Povucite je prema sebi, odnosno dalje od uređaja, te oprezno izvucite zaglavljen papir, pazeći pritom da ga ne trgate dalje, odnosno da koji komadić ne ostane zaglavljen u unutrašnjosti uređaja.
- Ako se na uređaju prikaže upozorenje »Motor za slaganje se zaustavio«, izvucite (gornju) ladicu za papir, provjerite mjesto na kojem je bila ladica i oprezno izvucite papir.

U slučaju, da papir nije moguće ukloniti bez opasnosti od oštećenja uređaja, nazovite Optiprintov servis ili pošaljite e-mail.



#### **3.3 CRTE III MRLJE KOD KOPIRANJA/SKENIRANJA**

Ukoliko se kod kopiranja/skeniranja pojave crte ili mrlje, slijedite sljedeće upute.

- 1) Ukoliko se crte ili mrlje pojave samo na nekim mjestima (uvijek na istim), za grešku je vjerojatno kriva prljavština na staklu.
- Staklo najlakše očistite krpicom koja ne ostavlja vlakna. Ako krpica ostavlja vlakna, problem se neće riješiti. Možete si pomoći manjom količinom sredstva za čišćenje stakla na krpici, ali uzimajući u obzir sigurnosne upute te izbjegavajući pretjeranu upotrebu i močenje uređaja.
- Ukoliko se pojave mrlje prilikom kopiranja/skeniranja iz automatskog ulagača, podignite poklopac uređaja i krpicom obrišite tanak pojas stakla na lijevoj strani uređaja.
- Ukoliko se pojave mrlje prilikom kopiranja/skeniranja sa staklene ploče, podignite poklopac uređaja i krpicom pobrišite cijelu staklenu ploču.
- Ako se pojave crte na cijeloj površini lista, isključite uređaj, pričekajte par sekundi i ponovo ga uključite.
- 1) Ako problem ne možete otkloniti, nazovite nas na servisni broj telefona ili pošaljite e-mail.



# 3.4 IZOBLIČENI ZNAKOVI

Kod tiska .pdf dokumenata može se dogoditi da se isprintaju ovakvi ili slični znakovi:

○ m\$ cocca \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
o molêceoê emêmmerê acerê amoêcêamêmerceêm o er <b>e</b> kaêsaamerêmrê
ංකාණී ඒ කොංග ඒක a actiliza ජිංකාග 🗟 කෙසෙ ඒ කොංගෙන වේ ජිංක ඒ කොම ජිංකා ණි ඒ
o om ₽m o oc‡onm₽ m€oco♥ om ₽mo ₽m ₽ou(₽m ₽ocooncod@m ₽cocommoo/₽
cm & accod∰m & mmaaccaace & a Ama & m βa & ammaa acma № ac& aan manca & macP

Problem riješite tako da prije printanja iz programa »Adobe/Acrobat Reader« klikom na opciju »Advanced« ili »Napredno« odaberete »Print as image« oz. »Otisni kao sliku«. Potvrdite i isprintajte.

Printer: Izberete napravo	o Optiprint    Properties Advanced	Help 🕡
Copies: 1	Print in grayscale (black and white)	
Pages to Print	Advanced Print Setup	
All Current page	PostScript Options Omments	•
Pages 1 More Options	Font and Resource Policy: Send by Range	
Page Sizing & Handling     Image: Size       Image: Size     Image: Size	Image: Strain Strai	
Pages per sheet: Custom Page order: Vertical	Color Management ☐ Let printer determine colors ☑ Treat grays as K-only grays	
<ul> <li>Print on both sides of pape</li> <li>Orientation:</li> <li>Portrait</li> </ul>	er  Preserve Black Preserve CMYK Primaries Print As Image	
Landscape Auto-rotate pages within e	ach Simulate Overprinting	
	Page 1 of 1 (1)	- >
Page Setup	Print	Cancel



#### 3.5 UPOZORENJE O TINTI

Uređaj unajmljen kod Optiprinta može koristiti prerađene ili ponovno napunjene izvorne inkjet uloške proizvođača uređaja ili spomenute uloške u kombinaciji sa spremnikom Optiprint. Korisnik može upotrebljavati samo uloške i tintu koje dostavi Optiprint, inače u najmu uključen servis ne pokriva usluge ili popravke kvarova koji nastaju prilikom upotrebe tinte ili uloška drugih proizvođača.

U slučaju da uređaj koristi prerađene ili ponovno napunjene izvorne inkjet uloške proizvođača uređaja <u>u kombinaciji sa spremnikom Optiprint</u>, na ekranu uređaja ili računala mogu se pojaviti upozorenja poput:

- Tinte je malo. Označenom ulošku nedostaje tinta. Inkjet uloška nije potrebno zamijeniti odmah. Preporučamo da na raspolaganju imate zamjenski uložak, nakon što se inkjet uložak isprazni i kad ga je potrebno zamijeniti.
- Krivotvoren ili korišten inkjet uložak. Najmanje u jednom ulošku ponestalo je originalne tinte. Ukoliko ste uloške kupili kao nove, originalne, moguće je da su krivotvoreni. Ako želite i dalje koristiti uloške, odaberite OK.
- Pozor! Jamstvo za inkjet uloške ne pokriva tinte ili uloške drugih proizvođača. Jamstvo za pisače ne pokriva usluge ili popravke kvarova koji nastaju nakon upotrebe tinte ili uloška drugih proizvođača. Proizvođač pisača ne jamči kvalitetu ili sigurnost tinte drugih proizvođača. Ako želite nastaviti koristiti te uloška, odaberite OK.
- Upozorenje senzora za tintu.

Pritiskom na »OK«, odnosno »Nastavi«, upozorenja nestanu i možete nastaviti s tiskom. Upozorenja se ne pojavljuju sve dok uređaj ponovno ne isključite, stoga savjetujemo da uređaj ne isključujete.

Upozorenja koja se pojavljuju ako uređaj <u>ne upotrebljava spremnike Optiprint</u> opisana su u poglavlju 1.3.



#### 3.6 OSTALE POTEŠKOĆE

Ukoliko se suočavate s problemima koji nisu opisani u uputama, nazovite Optiprintov servis ili pošaljite e-mail.



# 4 SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prilikom upotrebe uređaja i mogućeg priloženog spremnika Optiprint uvijek uvažavajte sljedeće sigurnosne mjere za smanjivanje štete zbog vatre, udara električne struje ili kontakta s tintom:

- Pročitajte Priručnik za uporabu u cjelini.
- Poštujte sva upozorenja i upute na uređaju i spremniku.
- Prije čišćenja uređaj ugasite i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.
- Uređaj ne smijete smjestiti ili koristiti u blizini vode ili ako ste mokri.
- Uređaj i spremnik ne okrećite i ne pomičite. Ako želite pomaknuti uređaj ili spremnik na drugu lokaciju, prije toga obavezno obavijestite naše servisere.
- Uređaj i spremnik sigurno namjestite na stabilnu i ravnu podlogu.
- Spremnik ne smije visjeti preko ruba stola i mora biti na stabilnoj podlozi.
- Spremnik mora uvijek stajati na istoj razini kao uređaj. Dno spremnika mora biti uvijek poravnano s dnom uređaja i u nijednom slučaju ne smije biti više (također prilikom bilo kakvog transporta). Nikada ga ne dižite iznad razine uređaja.
- Spremnik ne smijete otvarati, pomicati, okretati, dizati, isključivati ili bilo kako neovlašteno njime baratati.
- Uređaj namjestite na sigurno mjesto, na kojem nitko ne može stati na kabel ili se spotaknuti o njega i oštetiti ga.
- Uređaj i spremnik nema dijelove koje bi mogao korisnik sam popraviti. Popravak prepustite Optiprintovim serviserima.
- Upotrebljavajte samo električno napajanje, odnosno kabel za napajanje koji je priložen uređaju.
- Uređaj i spremnik neka ne budu izloženi direktnom suncu ili visokim temperaturama.
- U slučaju razlijevanja tinte odmah kontaktirajte Optiprintov servis, prestanite koristiti uređaj i ne dirajte moguće ostatke tinte.
- Izbjegavajte kontakt tinte s kožom i očima.
- U slučaju kontakta tinte s očima odmah isperite velikom količinom vode i po potrebi potražite pomoć liječnika.
- U slučaju kontakta tinte s kožom odmah isperite vodom i sapunom.
- U slučaju kontakta tinte s odjećom odmah je operite.



Zavod za varstvo pri delu d. d. je dao stručno mišljenje, da je spremnik Optiprint u smislu 4. člana Zakona o splošni varnosti proizvodov (Ur. list RS 1001/03) siguran proizvod, što znači da u normalnim ili realno predvidljivim uvjetima upotrebe, uključujući pokretanje, montažu i propisano održavanje, ne predstavlja nikakve opasnosti ili samo minimalnu opasnost, koja se u danom primjeru uz primjerenu upotrebu proizvoda ocjenjuje kao prihvatljiva.



# 5 PROSTOR ZA INTERNE ZABILJEŠKE


# Naiom picača i višenamienskih uređaja u boji.

Najam pisača i višenamjenskih uređaja u boji.

ZAGREB	PRODAJA		SER	SERVIS		
	T:	097 7126 742	Т:	097 9394 124		
		01 7987 500		01 7987 501		
	E:	info@optiprint.hr	E:	servis@optiprint.hr		
RIJEKA	PRC	PRODAJA		SERVIS		
	T:	091 4016 167	T:	091 4016 168		
	E:	rijeka@optiprint.hr	E:	servis.ri@optiprint.hr		
ZADAR	PRC	DAJA	SER	SERVIS		
	T:	091 4016 171	T:	091 4016 172		
	E:	zadar@optiprint.hr	E:	servis.zd@optiprint.hr		
VARAŽDIN	PRC	PRODAJA		SERVIS		
	T:	097 7126 742	T:	042 303 271		
	01 7987 500					
	E:	varazdin@optiprint.hr	E:	servis.vz@optiprint.hr		
PULA	PRC	PRODAJA		SERVIS		
	T:	091 4016 175	T:	091 4016 176		
	E:	pula@optiprint.hr	E:	servis.pu@optiprint.hr		
SPLIT	PRC	PRODAJA		SERVIS		
	T:	091 4016 180	T:	091 4016 182		
	E:	split@optiprint.hr	E:	servis.st@optiprint.hr		
OSIJEK	PRC	PRODAJA		VIS		
	T:	099 4968 444	Т:	099 4968 445		
	E:	osijek@optiprint.hr	E:	servis.os@optiprint.hr		